FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
ADD/DELETE
MOVIE
GOTO
16:9/4:3
PHOTO
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
MUSIC
TV OUT
INFO
SHUFFLE

BOOKMARK
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
🗀 / CH+
🗀 / CH -
REPEAT
TITLE

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SOURCE, ADD/DELETE, MOVIE, GOTO, 169/43, PHOTO, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, MUSIC, SLEEP, TV OUT, TV/DTV, INFO, SHUFFLE, EPG, BOOKMARK, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, / CH+, / CH, REPEAT, TITLE, .