# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

| |
|---|
| ⏻ |
| AUDIO MONITOR |
| MENU |
| TIME CLEAR |
| 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 |
| INPUT SELECT |
| -/-- |
| DISPLAY |
| X2 |
| TAPE SPEED |
| SHOW VIEW |
| VOL+ |
| VOL- |
| INDEX SEARCH NEXT |
| INDEX SEARCH PREV. |
| CURSOR UP |
| CURSOR DOWN |
| CURSOR LEFT |
| CURSOR RIGHT |
| EXECUTE |
| QUICK TIMER |
| COUNTER RESET |
| TV / VTR |
| TIMER CHECK |

| |
|---|
| AUTO MANU |
| SKIP |
| EJECT |
| PAUSE |
| STOP |
| REC |
| REW |
| PLAY |
| FWD |
| SLOW+ |
| SLOW- |
| PROG.+ |
| PROG.- |
| TRK NORMAL/SLOW UP |
| TRK NORMAL/SLOW DWN |
| FRAME LEFT |
| FRAME RIGHT |
| SEARCH LEFT |
| SEARCH RIGHT |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

POWER, AUDIO MONITOR, MUTE, MENU, TIME CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, DISPLAY, TAPE SPEED, SHOW VIEW, VOL+, VOL, INDEX SEARCH NEXT, INDEX SEARCH PREV, CURSOR ARRIBA, CURSOR ABAJO, ABAJO, CURSOR IZQUIERDA, IZQUIERDA, CURSOR DERECHA, DERECHA, EXECUTE, QUICK TIMER, BACK, COUNTER RESET, SLEEP, TV / VTR, TV/DTV, TIMER CHECK, INFO, AUTO MANU, EPG, SKIP, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SLOW+, VOL+, SLOW, VOL, PROG+, PROG, TRK NORMAL/SLOW ARRIBA, TRK NORMAL/SLOW DWN, FRAME IZQUIERDA, FRAME DERECHA, SEARCH IZQUIERDA, SEARCH DERECHA, .