FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
BAL
BASS
SETUP
TREB
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RPT
RND
DIM
BY PASS
OFF
AUX
BT
CD
COAX 1

COAX 2
COAX 3
OPT 1
OPT 2
OPT 3
PC- USB
PHONO
TUNER
USB
XLR
SPKR A
SPKR B

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, BAL, BASS, SETARRIBA, TREB, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RPT, BACK, RND, TV/DTV, DIM, INFO, BY PASS, FAV, OFF, AUX, COAX 1, COAX 2, COAX 3, OPT 1, OPT 2, OPT 3, USB, 0PHONO, TUNER, XLR, SPKR A, SPKR B, .