FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
T. TONE ON/OFF
CLEAR
FUNCTION
LOOP
PRO LOGIC ON/OFF
DSP LEVEL
DSP MODE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT/TUNE+
SKIP PREV/TUNE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ON/OFF
D. SKIP
SLEEP
TUNER/BAND
CHECK
FLASH
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
DECK A
DECK B
CENTER LEVEL+
CENTER LEVEL -
REAR LEVEL -
REAR LEVEL+

Listado de botones del mando:
POWER, T TONE ON/OFF, MENU, CLEAR, EXIT, FUNCTION, / SCE, LOOP, PRO LOGIC ON/OFF, DSP LEVEL, DSP MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/TUNE+, SKIP PREV/TUNE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ON/OFF, D SKIP, BACK, SLEEP, TUNER/BAND, TV/DTV, CHECK, INFO, FLASH, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DECK A, DECK B, CENTER LEVEL+, CENTER LEVEL, REAR LEVEL, SHFIT+IZQUIERDA, REAR LEVEL+, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV