FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU / PBC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SRC
10+
DISP
GOTO
SETUP
SUB.T
VOL+
VOL -
SKIP NEXT/SEEK+
SKIP PREV/SEEK -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
BAND P/N
TITLE
PROG
A+B

STOP
PLAY/PAUSE
AUDIO
OSD
ZOOM
ANGLE
⬆
⬇
⬅
➡
SEL

POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SRC, / SOURCE, 10+, DISP, GOTO, SETARRIBA, SUBT, VOL+, VOL, SKIP NEXT/SEEK+, SKIP PREV/SEEK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, BAND P/N, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, A+B, FAV, STOP, / SMART, PLAY/PAUSE, AMARILLO, AUDIO, OSD, ZOOM, ANGLE, SEL, .