FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MUTING
EXUT / RETURN
CD
DVD
MULTI CH
TAPE
TUNER
V1
V2
V3
DIRECT
DISPLAY
ALL ST
SETUP
CINE FLTR
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
L NIGHT
SLEEP

TONE
DIMMER
CH SEL
TEST TONE
STANDBY
SP A
STEREO
SURR
SP B
LEVEL+
LEVEL -
< DSP
DSP >

POWER, MUTING, MUTE, EXUT / RETURN, EXIT, DVD, MULTI CH, TAPE, TUNER, DIRECT, DISPLAY, ALL ST, SETARRIBA, CINE FLTR, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, L NIGHT, BACK, SLEEP, TONE, TV/DTV, DIMMER, INFO, CH SEL, EPG, TEST TONE, FAV, STANDBY, SP A, STEREO, SURR, SP B, LEVEL+, LEVEL, DSP, DSPx, .