FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

OPERATE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0-10	
>10	
DISPLAY	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
RADIO+	
TUNE -	
MEGA BASS	
SOUND	
MODE	
BAND	
CD OPEN/CLOSE	
PAUSE	
STOP	
PLAY	
TAPE PLAY REV.	
TAPE STOP	
TAPE REC/PAUSE	
TAPE REW	
TAPE PLAY	
TAPE FWD	

OPERATE, POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, RADIO+, TUNE, ABAJO, MEGA BASS, SOUND, SLEEP, MODE, TV/DTV, BAND, INFO, CD OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, TAPE PLAY REV, BACK, TAPE STOP, TAPE REC/PAUSE, ROJO, TAPE REW, VERDE, TAPE PLAY, TAPE FWD, AZUL, .