FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
☰ / MENU
⮌ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⏏ / SOURCE
🏠 / HOME
DISPLAY
NICAM
⚙
SUBTITLE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
P.MODE
S.MODE

ASPECT
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, / HOME, DISPLAY, NICAM, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, PMODE, TV/DTV, SMODE, EPG, ASPECT, / NET TV, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .