FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

SOUND MODE	
MENU	
CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
PROGRAM	
DISPLAY	
TEXT	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
ENTER	
SCROLL/RECALL	
TIME	
RANDOM	
AMS	
PROGRAM	
A – B	
OPEN/CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

SOUND MODE, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PROGRAM, DISPLAY, TEXT, SKIP NEXT, SKIP PREV, ENTER, SCROLL/RECALL, BACK, TIME, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, AMS, INFO, PROGRAM, EPG, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .