FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU/SETUP
/ EXIT
1 / RDS DISPLAY
2
3 / TA
4 / PTY -
5 / PTY SEARCH
6 / PTY+
7 / NEO:6
8 / SLEEP
9
0 / AUDIO ASSIGN
/ INPUT SELECT
ASC
DSP
PRO LOGIC
SUBWOOFER
VOL+
VOL -
TUNING/CH+
TUNING/CH -
UP
DOWN

LEFT
RIGHT
/ RETURN
DIMMER
MO/ST
INFO
TUNER MEMORY
BD/DVD
CD
IPOD
MULTI – CH
SAT
TV
VCR/AUX

POWER, MUTE, MENU/SETARRIBA, MENU, / EXIT, EXIT, 1 / RDS DISPLAY, 3 / TA, 4 / PTY, 5 / PTY SEARCH, 6 / PTY+, 7 / NEO6, 8 / SLEEP, 0 / AUDIO ASSIGN, 0 / INPUT SELECT, / SOURCE, ASC, DSP, PRO LOGIC, SUBWOOFER, VOL+, VOL, TUNING/CH+, TUNING/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, DIMMER, SLEEP, MO/ST, TV/DTV, INFO, TUNER MEMORY, EPG, BD/DVD, IPOD, MULTI, SAT, VCR/AUX, .