FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
HIGHLIGHT
MPX
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
+10
ON SCREEN
VIDEO INTRO
V.MASKING
V – REPLACE
SKIP NEXT
SKIP PREV
SLOW
RANDOM
B.DIGEST
B.SEARCH
B.MARK
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
DISC 1
DISC 2

DISC 3
TV VOL+
TV VOL -
TV PROG+
TV PROG -
REPEAT

POWER, HIGHLIGHT, MENU, MPX, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 0+1, ON SCREEN, VIDEO INTRO, VMASKING, REPLACE, SKIP NEXT, SKIP PREV, BACK, SLOW, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, BDIGEST, INFO, BSEARCH, EPG, BMARK, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC 1, DISC 2, DISC 3, TV VOL+, VOL+, TV VOL, VOL, TV PROG+, TV PROG, REPEAT, .