FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
USB	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RECALL	
TV/RADIO	
EPG	
FAV	
RED/	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY/PAUSE	
FWD	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, EPG, FAV, ROJO/, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .