FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
•
DISPLAY
SURROUND
FALSHBACK
ENT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
AV MODE
VIEW MODE

CC
AUDIO
FREEZE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, DISPLAY, SURROUND, FALSHBACK, ENT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, AV MODE, TV/DTV, VIEW MODE, INFO, EPG, AUDIO, FAV, FREEZE, / SMART, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, .