FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
MENU	
LIGHT	
MASTER VOL+	
MASTER VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP MENU	
DOWN MENU	
ALBUM -	
ALBUM+	
REPEAT	
SHUFFLE	
STOP	
REW	
PLAY/PAUSE	
FWD	
PLAYLIST+	
PLAYLIST -	
BASS+	
BASS -	
TREBLE -	
TREBLE+	

POWER, MUTE, MENU, LIGHT, MASTER VOL+, VOL+, MASTER VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA MENU, ABAJO MENU, ABAJO, ALBUM, IZQUIERDA, ALBUM+, DERECHA, REPEAT, BACK, SHUFFLE, TV/DTV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, PLAYLIST+, SHIFT P+, PLAYLIST, SHIFT P, BASS+, BASS, TREBLE, TREBLE+, .