FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
SOUND
BAND
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
S. DIRECT
+10
DISPLAY
DISC SKIP/A-B/+100
SETUP
PTY
SKIP/P.CALL NEXT
SKIP/P.CALL PREV
UP/VOL+
DOWN/VOL -
LEFT
RIGHT
TA/NEWS
LISTEN MODE
AUTO
REW/TUNIN -
PLAY/PAUSE
FWD/TUNING+
CD

DVD/6 CH INPUT
MD/TAPE
PHONO
TUNER
VIDEO 1
VIDEO 2 /MONITOR

POWER, MUTE, SOUND, MENU, BAND, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0S DIRECT, / SOURCE, DISPLAY, DISC SKIP/A, B/+1, 00SETARRIBA, PTY, SKIP/PCALL NEXT, SKIP/PCALL PREV, ARRIBA/VOL+, ABAJO/VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TA/NEWS, TV/DTV, LISTEN MODE, EPG, AUTO, / NET TV, REW/TUNIN, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/TUNING+, AZUL, DVD/6 CH INPUT, MD/TAPE, PHONO, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2 /MONITOR, .