FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
DISP	
PEAK / D	
VOLUME+	
VOLUME -	
REP / A	
SLEEP	
RNDM / B	
PROG / C	
TAPE / E	
STOP	
REW / SKIP PREV	
PLAY / PAUSE	
FWD / SKIP NEXT	
AUX	
CD	
MD	
TAPE	
TUNER	

POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISP, PEAK / D, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, REP / A, BACK, SLEEP, RNDM / B, TV/DTV, PROG / C, EPG, TAPE / E, FAV, STOP, / HOLD, REW / SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD / SKIP NEXT, AZUL, AUX, TAPE, TUNER, .