FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ZOOM
TXT
PGUP
PGDN
UP / CH+
DOWN / CH -
LEFT / V -
RIGHT / V+
OK
BACK
TV/R
INFO
EPG
FAV
RED / APP
GREEN / NET
YELLOW / I – VIDEO
BLUE / I – RADIO
AUDIO
SUB

SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ZOOM, TXT, PGARRIBA, PGDN, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / V, IZQUIERDA, DERECHA / V+, DERECHA, BACK, TV/R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / APP, ROJO, VERDE / NET, VERDE, AMARILLO / I, VIDEO, AMARILLO, AZUL / I, RADIO, AZUL, AUDIO, MUTE, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .