FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / OFF
SOUND
CYC
RESET
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10 / TIME
HOME END / TEMP
12 / 24
►/ ☼
STOP WATCH
UP
DOWN
▲ / START
▼
◄
►
ENTER
REBOOT
CLOCK
C / F
DATE
MEM
EDIT
PAUSE

STOP
F1
F2
F3
A1
A2
A3

ON / OFF, POWER, SOUND, MUTE, CYC, MENU, RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+10 / TIME, HOME END / TEMP, 12 / 24, STOP WATCH, ABAJO, / START, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REBOOT, BACK, CLOCK, SLEEP, C / F, TV/DTV, DATE, INFO, MEM, EPG, EDIT, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, SHFIT+2, .