FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER RCVR
MUTE
100+
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10+
OSD
BAND
SETUP
BASS BOOST
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
LOUDNESS
DIMMER
TONE
AUTO
TUNE -
TUNE+

SOUND
INPUT MODE
ANALOG
CD – DVD
DVD – 6CH
MD – TAPE
PHONO
TUNER
VIDEO 1
VIDEO 2
ACTIVE EQ

Listado de botones del mando:
POWER RCVR, POWER, MUTE, 100+, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010+, OSD, BAND, SETARRIBA, BASS BOOST, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, LOUDNESS, SLEEP, DIMMER, INFO, TONE, FAV, AUTO, / NET TV, TUNE, VERDE, TUNE+, AZUL, SOUND, INPUT MODE, ANALOG, DVD, DVD, 6CH, TAPE, PHONO, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2, ACTIVE EQ, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV