FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB – LIST
SOS
GOTO
IMAGE – HDMI RES
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ TIMER
INFO
GUIDE / EPG
FAV
ASPECT / RATIO
USB – MEDIA

RED / SUBT
GREEN / LANG
YELLOW / TV/RAD
BLUE / TXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE UP
PAGE DOWN
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, LIST, / SOURCE, SOS, GOTO, IMAGE, HDMI RES, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / TIMER, SLEEP, INFO, GUIDE / EPG, EPG, FAV, ASPECT / RATIO, / NET TV, USB, MEDIA, / SMART, ROJO / SUBT, ROJO, VERDE / LANG, VERDE, AMARILLO / TV/RAD, AMARILLO, AZUL / TXT, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .