FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
USB REC LIST
SOS
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⏲ / TIMER
USB MEDIA
INFO
EPG
FAV
ASPECT
RED / SUBT

GREEN / LANG
YELLOW / TV/RAD
BLUE / TXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE ⇞
PAGE ⇟
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / SOURCE, USB REC LIST, SOS, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / TIMER, SLEEP, USB MEDIA, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, ROJO / SUBT, ROJO, VERDE / LANG, VERDE, AMARILLO / TV/RAD, AMARILLO, AZUL / TXT, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .