FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTING
PRO LOGIC
OFF/ON
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
>10 / -/--
VOLUME+
VOLUME -
CH LEVEL+
CH LEVE -
SLEEP
DISC/DECK 1-2
TEST
CH SELECT
DIR. TUNIG/DISC ENTER
STOP
PLAY REV.
REW/SKIP PREV
PLAY
FWD/SKIP NEXT
AUDIO POWER
TV/DVD
VCR

TUNER
CD
TAPE/MONITOR
TV VOL+
TV VOL -

POWER, MUTING, MUTE, PRO LOGIC, MENU, OFF/ON, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/AV, / SOURCE, 10 /, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CH LEVEL+, CH LEVE, SLEEP, DISC/DECK 1, TV/DTV, TEST, INFO, CH SELECT, EPG, DIR TUNIG/DISC ENTER, FAV, STOP, / HOLD, PLAY REV, ROJO, REW/SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD/SKIP NEXT, AZUL, AUDIO POWER, TV/DVD, VCR, TUNER, TAPE/MONITOR, TV VOL+, TV VOL, .