FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DTV
DISPLAY
ZOOM
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV/RADIO
FIND
EPG
FAV
RED / AUDIO
GREEN / TXT

YELLOW / INFO
BLUE / SUB
SKIP NEXT
SKIP RIGHT
PAGE+
PAGE -
STOP/USB
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DTV, DISPLAY, ZOOM, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, FIND, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / TXT, VERDE, AMARILLO / INFO, AMARILLO, AZUL / SUB, AZUL, SKIP NEXT, SKIP DERECHA, PAGE+, PAGE, STOP/USB, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .