FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AD
MEDIA
GO TO
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RECALL
TV/RADIO
i
EPG
FAV
RED / ZOOM

GREEN / AB
YELLOW / REPEAT
BLUE / SLOW
AUDIO
SUB
PAGE UP / NEXT
PAGE DOWN / PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AD, MEDIA, GO TO, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / AB, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / SLOW, AZUL, AUDIO, SUB, PAGE ARRIBA / NEXT, PAGE ABAJO / PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .