FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GOTO
ZOOM
TELTEXT
VOL+
VOL -
PAGE ⇧
PAGE ⇩
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV
RED / PLAYER
GREEN / V – FORMAT

YELLOW / ASPECT
BLUE / TIMER
AUDIO
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GOTO, ZOOM, TELTEXT, VOL+, VOL, PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / PLAYER, ROJO, VERDE / V, FORMAT, VERDE, AMARILLO / ASPECT, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .