FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

REC MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
+10
DISPLAY A/B
TRACK NO WRITE
ERASE
TEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
FADE IN/OUT REC
DELETE
A
B
FINALIZE
REPEAT
TIME
RANDOM
DIMMER
EDIT
SET
OPEN/CLOSE A

PAUSE
STOP
REC MODE
REW
PLAY
FWD
OPEN/CLOSE B

REC MUTE, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, DISPLAY A/B, TRACK NO WRITE, ERASE, TEXT, SKIP NEXT, SKIP PREV, FADE IN/OUT REC, DELETE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, FINALIZE, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DIMMER, INFO, EDIT, EPG, SET, FAV, OPEN/CLOSE A, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC MODE, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, OPEN/CLOSE B, .