FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MODE
LOUDNESS
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10+
DISPLAY
INTRO
P – EQ
CLOCK
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
ALB+
ALB -
A – B
SLEEP/TIMER
RANDOM
DIM
PROG
S – BASS
EJECT
STOP

REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUX
CD
TUNER
USB

POWER, MUTE, MODE, MENU, LOUDNESS, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010+, DISPLAY, INTRO, CLOCK, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ALB+, ALB, ABAJO, BACK, SLEEP/TIMER, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DIM, INFO, PROG, EPG, BASS, FAV, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX, TUNER, USB, .