FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER RECEIVER
MUTE
SETUP
ENHANCER
AV 1
AV 2
AV 3
AV 4
AV 5
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
AUDIO 1
V – AUX
AUDIO 2
BD – DVD
TV
CD
RADIO
VOLUME+
VOLUME -
TUNING+
TUNING -
UP

DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
MODE
INFO
MEMORY
STRAIGHT
PRESET -
PRESET+
MOVIE
MUSIC
SUR DECODE
AM
FM

POWER RECEIVER, POWER, MUTE, SETARRIBA, MENU, ENHANCER, EXIT, AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, AV 5, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, AUDIO 1, AUX, / SOURCE, AUDIO 2, DVD, RADIO, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, MODE, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, STRAIGHT, FAV, PRESET, VERDE, PRESET+, AZUL, MOVIE, MUSIC, SUR DECODE, .