FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON/STANDBY
MUTE
MENU / GUIDE
AUX
DVD
TUNER
VOLUME+
VOLUME -
SKIP / TUNING+
SKIP / TUNING -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
PUSH / ENTER
RETURN
SLEEP
STEREO / MUSIC
HELP
STILL / PAUSE
STOP / BAND
SLOW/SEARCH REW
PLAY
SLOW / SEARCH FWD
CHANNEL+

CHANNEL -

ON/STANDBY, POWER, MUTE, MENU / GUIDE, MENU, AUX, DVD, TUNER, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP / TUNING+, SKIP / TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PUSH / ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, STEREO / MUSIC, TV/DTV, HELP, INFO, STILL / PAUSE, STOP / BAND, / SMART, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW / SEARCH FWD, AZUL, CHANNEL+, CHANNEL, .