FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
🔇
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
CLOCK
DIMMER
VOLUME+
VOLUEM -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
SLEEP
SHUFFLE
INFO
REPEAT
STOP
REW/TUNE -
PLAY/PAUSE

FWD/TUNE -
AM
ANALOG IN
BLUETOOTH
CD
FM
OPTICAL IN

POWER, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, CLOCK, DIMMER, VOLUME+, VOL+, VOLUEM, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, INFO, REPEAT, FAV, STOP, / SMART, REW/TUNE, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/TUNE, AZUL, ANALOG IN, AZULTOOTH, OPTICAL IN, .