FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LAST
PVR
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV/R
INFO
EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
AUDIO
SUB – T
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE+
PAGE -
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LAST, PVR, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE+, PAGE, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .