FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
🔇
TOP MENU
AUX
BLUETOOTH
DISC
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
RADIO
TV
⌂
DISPLAY
POP – UP
≡
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↩

SURROUND
⟲
RED/PROGRAM
GREEN/BOOKMARK
YELLOW/THUMBNAIL
BLUE/ZOOM
SKIP NEXT
SKIP PREV
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, TOP MENU, MENU, AUX, AZULTOOTH, DISC, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, RADIO, DISPLAY, POP, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SURROUND, SLEEP, FAV, ROJO/PROGRAM, ROJO, VERDE/BOOKMARK, VERDE, AMARILLO/THUMBNAIL, AMARILLO, AZUL/ZOOM, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .