FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTING
TUNE MODE
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SELECTOR
>10
DISPLAY
PLAY/REC
CLOCK/TIMER
PLAY MODE
VOLUME+
VOLUME -
FWD/SKIP NEXT
REW/SKIP PREV
BASS+
BASS -
TREBLE -
TREBLE+
REV MODE
SLEEP
TUNER
DIMMER
PROGRAM

SOUND VIRTUALIZER
STOP/CLEAR
CD PLAY/PAUSE
AUTO OFF
TAPE PLAY

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, TUNE MODE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SELECTOR, / SCE, DISPLAY, PLAY/REC, CLOCK/TIMER, PLAY MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, FWD/SKIP NEXT, REW/SKIP PREV, BASS+, BASS, ABAJO, TREBLE, IZQUIERDA, TREBLE+, DERECHA, REV MODE, BACK, SLEEP, TUNER, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, SOUND VIRTUALIZER, FAV, STOP/CLEAR, / SMART, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, AUTO OFF, TAPE PLAY, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV