FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
OPTIONS
DISPLAY
SETUP
PRESET+
PRESET -
FWD/SKIP NEXT
REW/SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
NOW PLAYING
SHUFFLE
DIMMER
MEMORY
REPEAT
STOP
PLAY/PAUSE

BLUETOOTH
NET
USB

POWER, MUTE, HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OPTIONS, DISPLAY, SETARRIBA, PRESET+, VOL+, PRESET, VOL, FWD/SKIP NEXT, REW/SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, NOW PLAYING, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, REPEAT, FAV, STOP, / SMART, PLAY/PAUSE, AMARILLO, AZULTOOTH, NET, USB, .