FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
/ D.MENU
INDEX / D.DISP
P.MODE / GOTO
/ D.SETUP
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ D.EJECT
SLEEP
TV/RADIO
INFO
EPG

FAV
MEDIA / ANGLE
RED / PROGRAM
GREEN / INTRO
YELLOW / REPEAT
BLUE / A – B
AUDIO / LANG
REVEAL
SIZE / ZOOM
/ SUB.T
SKIP NEXT
SKIP PREV
S.MODE / TITLE
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, / DMENU, INDEX / DDISP, PMODE / GOTO, / DSETARRIBA, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / DEJECT, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, MEDIA, / ANGLE, / SMART, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / INTRO, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, AUDIO / LANG, REVEAL, SIZE / ZOOM, / SUBT, SKIP NEXT, SKIP PREV, SMODE / TITLE, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .