FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
EDIT
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
CHP/TM
D/A/CX
D.LEVEL CTRL
< STEP
STEP >
SKIP NEXT
SKIP PREV
MULTISPEED+
MULTISPEED -
< MULTISPEED
MULTISPEED >
HILITE/INTRO
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY/PAUSE

FWD
REPEAT A
REPEAT B
DISC SIDE A
DISC SIDE B

POWER, AUDIO, MUTE, EDIT, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, CHP/TM, D/A/CX, DLEVEL CTRL, STEP, VOL+, STEP x, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, MULTISPEED+, MULTISPEED, ABAJO, MULTISPEED, IZQUIERDA, MULTISPEED x, DERECHA, HILITE/INTRO, TV/DTV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT A, REPEAT B, DISC SIDE A, DISC SIDE B, .