FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
DISPLAY MODE	
OUTPUT UP	
OUTPUT DOWN	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
REPEAT	
PEAK SEARCH	
RANDOM	
CHECK	
EDIT	
REPEAT A > B	
OPEN/CLOSE	
STOP	
REW	
PLAY/PAUSE	
FWD	

POWER, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY MODE, OUTPUT ARRIBA, VOL+, OUTPUT ABAJO, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, BACK, PEAK SEARCH, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, CHECK, INFO, EDIT, EPG, REPEAT A x, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .