FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY/NAVI
PROGRESSIVE
SETUP
SUBTL
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
VIDEO OFF
RANDOM
DIMMER
MEMORY
TOP MENU
EJECT

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
STNBY
SEARCH
ZOOM ON
ANGLE
ZOOM+
ZOOM -
REPEAT
A – B
◄I SLOW
SLOW I►

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY/NAVI, PROGRESSIVE, SETARRIBA, SUBTL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, VIDEO OFF, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, TOP MENU, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, STNBY, SEARCH, ZOOM ON, ANGLE, ZOOM+, ZOOM, REPEAT, SLOW, SLOW, .