FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTING
PLAY MODE
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
>10
SOUND VIRTUALIZER
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
TREBLE+
TREBLE -
BASS -
BASS+
SLEEP
TUNER/BAND
DIMMER
PROGRAM
FM MODE
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP

PLAY

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, PLAY MODE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SCE, SOUND VIRTUALIZER, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, TREBLE+, TREBLE, ABAJO, BASS, IZQUIERDA, BASS+, DERECHA, SLEEP, TUNER/BAND, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, FM MODE, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV