FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

	MEMOR
	PURE DIRI
	PAUSE
	STOP
5	REC
0	REW
CE	PLAY
	FWD
	POWER SOU
	MULTI
	DOCK
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3
	HDMI 4
	HDMI 5
	AV 1
	AV 2
	AV 3
	AV 4
	AV 5
	SUR DECO
	AV 6
	SCENE BD/
	SCENE T

	SCENE CD
	SCENE RAD
	PRESET+
RT	PRESET -
	TUNING+
	TUING -
	AUDIO 1
	AUDIO 2
VER	TUNER
NU	PHONO
IT	AM
	MOVIE
	MUSIC
	ENHANCE

POWER RECEIVER, POWER, MUTE, TOP MENU, MENU, POP, ARRIBA MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, AUX, / SOURCE, DISPLAY, STRAIGHT, OPTION, ON SCREEN, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, PURE DIRECT, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER SOURCE, MULTI, DOCK, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, HDMI 5, AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, AV 5, 0SUR DECODE, AV 6, SCENE BD/DVD, SCENE TV, SCENE CD, SCENE RADIO, PRESET+, VOL+, PRESET, VOL, TUNING+, TUING, AUDIO 1, AUDIO 2, TUNER, PHONO, MOVIE, MUSIC, ENHANCER, .