FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
SUB
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
HOME
DISP
BASS
SYNC
TREBLE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
EFFECTS
EQ
INFO
TRIM

DIRECT
FAV -
FAV+
AV
CD
DVD
IPOD
MCH
PHONO
PVR
SAT
TAPE
TUN
VCR

POWER, MUTE, MENU, SUB, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, HOME, DISP, BASS, SYNC, TREBLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, EFFECTS, SLEEP, TV/DTV, INFO, TRIM, EPG, DIRECT, FAV, FAV, VERDE, FAV+, BLU, DVD, IPOD, MCH, PHONO, PVR, SAT, TAPE, TUN, 0VCR, .