FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY/ON
MUTING
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10-0
DISPLAY
MODE
VOLUME+
VOLUME -
PRESET/SKIP NEXT
PRESET/SKIP PREV
▲
▼
< INPUT
INPUT >
MD PLAY
REPEAT
SLEEP
CLOCK
DIRECT
CD PAUSE
CD STOP
REW/TUNING -
CD PLAY
FWD/TUNING+

TIMER
TAPE STOP
TAPE PLAY

STANDBY/ON, POWER, MUTING, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 006/7/8/9/, 0DISPLAY, MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET/SKIP NEXT, PRESET/SKIP PREV, ABAJO, INPUT, IZQUIERDA, INPUT x, DERECHA, MD PLAY, REPEAT, BACK, SLEEP, CLOCK, INFO, DIRECT, FAV, CD PAUSE, CD STOP, / SMART, REW/TUNING, VERDE, CD PLAY, AMARILLO, FWD/TUNING+, AZUL, TIMER, TAPE STOP, TAPE PLAY, .