FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
P.MODE
/ DISPLAY
SIZE
MIX
/ TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RECALL
TV/RADIO
GUIDE
FREEZE

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
CANCEL
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
RECORD
REW
PLAY/PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, PMODE, / DISPLAY, SIZE, MIX, / TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RECALL, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, GUIDE, EPG, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, CANCEL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, RECORD, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .