FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTING
SUR MODE
CD
DVD
PHONO
TAPE 1
TAPE 2
TUNER
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
MULTI – CH INPUT
CH SEL
VOLUME+
VOLUME -
LEVEL+
LEVEL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
DIMMER

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTING, MUTE, SUR MODE, MENU, DVD, PHONO, TAPE 1, TAPE 2, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, MULTI, CH INPUT, 0CH SEL, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, LEVEL+, LEVEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, DIMMER, INFO, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .