FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON/STANDBY
MUTE
MENU
CLEAR/DISPLAY
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO MODE
SOUND MODE
VOLUME+
VOLUME -
UP/TUNING+
DOWN/TUNING -
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
CLOCK/TIMER
RANDOM
MEMORY/DIMMER
STILL
STOP
REW/SKIP PREV
DVD/CD PLAY/PAUSE
FWD/SKIP NEXT
AUX

DVD/CD
TUNER
USB
USB PLAY/PAUSE

ON/STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CLEAR/DISPLAY, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO MODE, SOUND MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ARRIBA/TUNING+, ABAJO/TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, CLOCK/TIMER, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, MEMORY/DIMMER, EPG, STILL, STOP, / SMART, REW/SKIP PREV, VERDE, DVD/CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/SKIP NEXT, AZUL, AUX, DVD/CD, TUNER, USB, USB PLAY/PAUSE, .