FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CH. SELECT
CLASS
DOLBY/DTS
DSP
MIDNIGHT
MASTER VOLUME+
MASTER VOLUME -
CHANNEL+
CHANNEL -
UP/TUNE+
DOWN/TUNE -
LEFT/ST -
RIGHT/ST+
ENTER
MPX/RETURN
LOUDNESS
5.1 7.1
FL. DIMMER
TEST TONE
CD
DVD

TUN
TV
VCR

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CH SELECT, CLASS, DOLBY/DTS, DSP, MIDNIGHT, MASTER VOLUME+, VOL+, MASTER VOLUME, VOL, CHANNEL+, CHANNEL, ARRIBA/TUNE+, ABAJO/TUNE, ABAJO, IZQUIERDA/ST, IZQUIERDA, DERECHA/ST+, DERECHA, ENTER, MPX/RETURN, BACK, LOUDNESS, SLEEP, 51 71, TV/DTV, FL DIMMER, INFO, TEST TONE, EPG, DVD, TUN, VCR, .