FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
☰
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH. LIST
⌂
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌
🎤
GUIDE
NETFLIX
DISNEY+
PRIME VIDEO

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
YOUTUBE
RAKUTEN TV
RAI PLAY
DEEZER
TIMVISION
INFINITY
CHILY
VIDAA TV
VIDAA FREE
SUBTITLE
PLAY/PAUSE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, CH LIST, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, GUIDE, EPG, NETFLIX, / NET TV, DISNEY+, PRIME VIDEO, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, YOUTUBE, RAKUTEN TV, RAI PLAY, DEEZER, TIMVISION, INFINITY, CHILY, VIDAA TV, VIDAA FREE, SUBTITLE, PLAY/PAUSE, .