FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON
MUTE
SOUND PARAMETER
STATUS
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CH. LEVEL
DISPLAY
TEST
SETUP
TONE
VOLUME+
VOLUME -
TUNING+
TUNING -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
D/S MODE
DIMMER
STANDBY
AUX

CD
EXT.IN
F.AUX
TAPE
TUNER
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
PRESET+
PRESET -
< SURROUND
SURROUND >

POWER ON, POWER, MUTE, SOUND PARAMETER, MENU, STATUS, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CH LEVEL, DISPLAY, TEST, SETARRIBA, TONE, VOLUME+, VOL, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, D/S MODE, TV/DTV, DIMMER, INFO, STANDBY, AUX, EXTIN, FAUX, TAPE, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, PRESET+, PRESET, SURROUND, SURROUND x, .