FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY/ON
MUTING
MENU
CLEAR
TIMER
DISPLAY
DIMMER
SHUFFLE
TIME SET
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
ENTER
REPEAT 1/ALL
SLEEP
FM MODE
RDS/INFO
PROGRAM
TONE
STOP
RECORD
PLAY/PAUSE

AUX 1-2
CD
IPOD/USB
PHONO
TUNER

STANDBY/ON, POWER, MUTING, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, TIMER, DISPLAY, DIMMER, SHUFFLE, TIME SET, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, ENTER, REPEAT 1/ALL, BACK, SLEEP, FM MODE, TV/DTV, RDS/INFO, INFO, PROGRAM, EPG, TONE, FAV, STOP, / SMART, RECORD, ROJO, PLAY/PAUSE, AMARILLO, AUX 1, IPOD/USB, PHONO, TUNER, .