FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTING	
AUX	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0-10	
FUNCTION	
>10	
VOLUME+	
VOLUME -	
UP	
DOWN	
REW/SKIP PREV	
FWD/SKIP NEXT	
ENTER	
REPEAT	
SLEEP	
TAPE PLAY/PLAY REV.	
CLOCK	
SHUFFLE/PROGRAM	
TUNER/BAND	
STOP	
CD PLAY/PAUSE	
TIMER	

POWER, MUTING, MUTE, AUX, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SOURCE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, REW/SKIP PREV, IZQUIERDA, FWD/SKIP NEXT, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, TAPE PLAY/PLAY REV, TV/DTV, CLOCK, INFO, SHUFFLE/PROGRAM, EPG, TUNER/BAND, FAV, STOP, / SMART, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, TIMER, .